

Ved bestillingen kan det velges mellom to feste-muligheter for flaggermus kasser:

1) Kassen skal festes på husveggen

Det vanligste er ofte at flaggermus-kasser blir festet mot husveggen, låven eller en annen bygning. Rovdyr som mår, katter, snømus osv. klarer ikke å klatre opp en husvegg slik at flaggermus-kassen vanligvis er sikret mot de fleste rovdyr.

Flaggermus-kasser som skal monteres mot en husvegg leverer vi med en list på baksiden slik at kassen enkelt kan festes på veggen med medfølgende skruer.



2) Kassen skal henges opp i et tre

Mange flaggermus-kasser henges opp i trær. Trær er veldig godt egnet til flaggermus-kasser siden treet også gir skygge mot den varme middagssolen. Men om flaggermus-kassen festes mot trestammen eller mot en grein så kommer rovdyr som mår, katter, snømus osv. enkelt til. Rovdyrene utgjør både en fare for flaggermus som kommer ut av kassen.

Vi har derfor begynt å tilby flaggermus-kasser som er utstyrt med et feste på taket og ståltråd slik at kassen kan henges opp på en grein. Dette gjør flaggermus-kassen langt mer rovdyrsikker siden rovdyrene har vanskeligheter å hoppe på en kasse som henger et stykke unna greinen via en ståltråd. Det er viktig at ståltråden helst er en meter lang eller lengre.

